



Elämystorin esiintymislavan käyttöopas



Ovien avaus

1. Käännä avainta oikealle avataksesi oven.
2. Laita ovissa olevat tangot maassa oleviin reikiin pitääksesi ne paikalla.
3. Käännä myös oikealle avataksesi ovi.



Ulkoinen paneeli

- Laita paneeli päälle painamalla "Enable" nappia.
- Painamalla "Select" voit valita mistä ääni tulee. Jos käytät televisiota "TV" vaihtoehto tulee olla valittuna.
- Ulkoiseen paneeliin saa aux johdon laittamalla sen "Line in" kohtaan. Johto löytyy kopin sisältä, iphone liittimen kera.



HDMI Kanavat

1. Jos haluat kytkeä tietokoneen television kopin sisällä, niin käytä HDMI 2 kanavaa. Johto on television takana irrallaan olevana.
2. Jos haluat käyttää ulkoista HDMI paikkaa lavalla käytä HDMI 1 kanavaa.
3. Television kaukosäätimestä pystyt "Source" painikkeella vaihtamaan HDMI kanavia.

Mikrofonit

1. Mikit löytyvät niille kuuluvista laatikoistaan. Muistathan laittaa ne takaisin paikoilleen!
2. Varmista, että mikki on päällä eli "ON" tilassa
3. Mikin ääntä pystyy säätämään vasemmalla olevista nupeista, jotka on merkitty mikki kohtaisesti.

